










Parametry nastavení

- (1) Dlouze stiskněte  tlačítko a  po dobu 5 sekund pro vstup do stavu parametru nastavení; mezitím se zobrazí symbol „P0“ a výchozí hodnota „0“, například „P0 0“.
- (2) Po vstupu do stavu parametrů nastavení můžete změnit nastavení na odpovídající hodnotu provést stisknutím tlačítka  a .

1. Změna parametrů

Když se zobrazí parametry, můžete je změnit stisknutím tlačítka  a stisknutím tlačítka  a . Upravte hodnotu a poté znovu stiskněte tlačítko  pro ukončení stavu změny parametrů. Stisknutím tlačítka  ukončíte stav „Parametry nastavení“.

Prohlédněte si prosím níže uvedený seznam parametrů a najděte první P0. Změňte výchozí hodnotu „0“ na „1“. Po instalaci topného tělesa lze aktivovat funkci topení.

2.2 Parametry

NO.	Nastaveno	Změna	Krok č.	Původně
P0	Heating	0 ne / 1 ano	1	0